



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle time:

Seconds

Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:



No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2			Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			



PT. PAKOAKUINA
Automotive wheel Rim Manufacturer
MTC DEPT
PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION PM EXHAUST PRETREATMENT

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc : MTC Departemen

No Doc :

Hal /Total hal: __ / __

Total Cycle time:
____ Menit

Total Belajar Wl:
____ Menit

Sign Process:
Support

Proses Name		PM EXHAUST PRETREATMENT	Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022				Total Belajar Wl:	
			Revision Number		0		1					
Protective Equipments		Helm, Masker, Sepatu boots, Kacamata safety, sarung tangan palm fit, head lamp	Confirmed By	Process Owner	Danu	SIGNED	Amir	SIGNED			_____ Menit	
Tools Used		Kunci Pas Ring 13, 17, Kape, Minyak tanah, Kuas, Majun		Dept. Head	Aan B	SIGNED	Widyo	SIGNED			Sign Process:	
Product Name				Div. Head	Albert H	SIGNED	Rizki	SIGNED			Support	
				QMS	Lesyorini	SIGNED	Lestiyorini	SIGNED				
No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time		Operation routs,illustration and others					
					'	''	1. MATIKAN MCB MOTOR 2. LEPAS BAUT PENGUNCI FRAME 3. TARIK FRAME KE ARAH KELUAR 4. TEMPATKAN MOTOR IMPELER DI AREA AMAN 5. BERSIHKAN IMPELER 6. PUTAR IMPELER PERLAHAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR BEARING MOTOR OK 7. CEK KONDISI BAUT PENGUNCI IMPELER KENCANGKAN KONDISI BAUT OK 8. BERSIHKAN RUANGAN IMPELER 9. PASANG FRAME MOTOR IMPELER 10. PASANG BAUT PENGUNCI FRAME 11. BUKA KOVER KIPAS MOTOR 12. BERSIHKAN KIPAS MOTOR 13. PUTAR KIPAS SECARA MANUAL PERLAHAN SETTING SUARA IMPELER KASAR, BERAT OK 14. PASANG KOVER KIPAS MOTOR 15. CEK KABEL MOTOR KABEL MOTOR TERKELUPAS OK 16. CEK KEKENCANGAN BAUT MOTOR KENCANGKAN BAUT MOTOR KENDOR OK 17. NAIKKAN MCB MESIN 18. TRIAL ON 19. CEK AMPER					
1		MATIKAN MCB MOTOR	PASTIKAN SUDAH TIDAK ADA ARUS LISTRIK	TERSENGAT LISTRIK	5							
2		LEPAS BAUT PENGUNCI FRAME MOTOR IMPELER	PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		10							
3	Q _F	TARIK SECARA HORIZONTAL FRAME MOTOR IMPELER KE ARAH KELUAR	PASTIKAN IMPELER TIDAK TERSANGKUT DENGAN RUMAH IMPELER, KETIKA MELEPAS FRAME MOTOR IMPELER	Impeller atau rumah impeler rusak	10							
4	+	TEMPATKAN FRAME MOTOR IMPELER DI ATAS DECK EXHAUST PRETREATMENT	PASTIKAN ANGGOTA BADAN TIDAK DI BAWAH BENDA YANG SEDANG DI ANGKAT	Potensi cedera permanent	5							
5		BERSIHKAN IMPELER			120							
6		PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR	PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS		10							
7		CEK KONDISI BAUT PENGUNCI IMPELER	PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK		10							
8	Q _F	BERSIHKAN RUANGAN IMPELER	PASTIKAN RUNGAN IMPELER BERSIH	Unbalance, over current	90							
9		PASANG FRAME MOTOR IMPELER KE RUMAH IMPELER	PASTIKAN IMPELER TIDAK TERSANGKUT DENGAN RUMAH IMPELER, KETIKA MEMASANG FRAME MOTOR IMPELER	Impeller atau rumah impeller rusak	56							
10	Q _F	PASANG BAUT PENGUNCI FRAME MOTOR IMPELER	PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		10							
11		BUKA KOVER KIPAS MOTOR			10							
12		BERSIHKAN KIPAS MOTOR	PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH		10							
13	Q _F	PUTAR KIPAS SECARA MANUAL	PASTIKAN PUTARAN TIDAK BERAT DAN TIDAK ADA SUARA GESEKAN DI AREA IMPELER	Over current, motor panas	5							
14		PASANG KOVER KIPAS MOTOR			10							
15	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR	PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS	Short circuit/ potensi tersengat listrik	10							
16		CEK KEKENCANGAN BAUT MOTOR			20							
17		HIDUPKAN MCB MOTOR			2							
18		TRIAL ON			20							
19		CEK AMPER MOTOR	PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET		10							

Special instruction and others



PASTIKAN ANGGOTA BADAN TIDAK BERADA DIBAWAH BENDA YANG SEDANG DIANGKAT



PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK SETELAH MCB DIMATIKAN

Historical Revisi dgn sebelumnya:

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																																
		- Tangki tidak bocor																																
2	STRAP	- Tidak ada serabut																																
		- Tidak ada sobekan																																
		- Strap bersih tidak kotor																																
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																																
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																																
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																																
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																																
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																																
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																																
		- Tidak patah																																
9	COVER PISAU	- Tidak patah																																
10	MESIN	- Berfungsi																																
Paraf Petugas Kebersihan																																		
PIC Area		ARDI																																
Koordinator Area		SURYANA																																

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area

CHECK SHEET AREA POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
 PIC AREA : ARDI
 KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	AREA	DETAIL LOKASI	TANGGAL																													
1	PARKIR MOBIL	Sekitar parkir mobil																														
2	PARKIR MOTOR	Sekitar parkir motor																														
3	TPS	Samping TPS																														
4	SMOKING AREA	Sekitar smooking area, belakang mushola																														
5	OFFICE	Depan lobby, belakang office, belakang kantin																														
6	REST AREA	Sekitar rest area																														
7	SISI SELATAN	Area samping DMP sampai Machining																														
8	SISI BARAT	Area samping cooling tower samping ex melting chip																														
9	SISI TIMUR	Area samping Machining sampai Nursery ke parkir mobil																														
10	LAPANGAN BOLA	Sekitar lapangan bola																														
11																																
12																																
10																																
Paraf Petugas Kebersihan																																
PIC Area		ARDI																														
Koordinator Area		SURYA NA																														

Keterangan :
 - Beri tanggal pelaksanaan potong rumput