



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle time:

Seconds


Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			



No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc : MTC Departemen

No Doc

Hal /Total hal:	____ / ____
-----------------	-------------

Total Cycle time:	
-------------------	--

Menit

Total Belajar WI:



Menit

Sign Process:

Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time		Operation routs,illustration and others	
1		LEPAS STOP KONTAK DOSING PUMP	PEGANG PADA KEPALA STOP KONTAK	TERSENGAT LISTRIK	5			
2		LEPAS SELANG OUTPUT	PASTIKAN ORING TIDAK HILANG		10			
3	Q _f	LEPAS SELANG INPUT	PASTIKAN ORING TIDAK HILANG	Impeller atau rumah impeler rusak	10			
4	+	LEPAS FOOT VALVE	PASTIKAN ORING TIDAK HILANG	Potensi cedera permanent	5			
5		BERSIHKAN SELANG OUTPUT	TIDAK ADA SISA CHEMICAL		120			
6		BERSIHKAN SELANG INPUT	PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS		10			
7		BERSIHKAN FOOT VALVE	PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK		10			
8	Q _f	PASANG KEMBALI SELANG INPUT	PASTIKAN RUNGAN IMPELER BERSIH	Unbalance, over current	90			
9		PASANG KEMBALI SELANG OUTPUT	PASTIKAN IMPELER TIDAK TERSANGKUT DENGAN RUMAH IMPELER, KETIKA MEMASANG FRAME MOTOR IMPELER	Impeller atau rumah impeler rusak	56			
10	Q _f	PASANG KEMBALI FOOT VALVE	PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		10			
11		PASANG STOP KONTAK			10			
12		TRIAL	PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH		10			
13			PASTIKAN PUTARAN TIDAK BERAT DAN TIDAK ADA SUARA GESEKAN DI AREA IMPELER	Over current, motor panas	5			
14					10			
15			PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS	Short circuit/ potensi tersengat listrik	10			
16					20			
17					2			
18					20			
19			PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET		10			

Special instruction and others



Historical Revisi dgn sebelumnya:

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																															
		- Tangki tidak bocor																															
2	STRAP	- Tidak ada serabut																															
		- Tidak ada sobekan																															
		- Strap bersih tidak kotor																															
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																															
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																															
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																															
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																															
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																															
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																															
		- Tidak patah																															
9	COVER PISAU	- Tidak patah																															
10	MESIN	- Berfungsi																															
Paraf Petugas Kebersihan																																	
PIC Area		ARDI																															
Koordinator Area		SURYANA																															

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	AREA	DETAIL LOKASI	TANGGAL																											
1	PARKIR MOBIL	Sekitar parkir mobil																												
2	PARKIR MOTOR	Sekitar parkir motor																												
3	TPS	Samping TPS																												
4	SMOKING AREA	Sekitar smooking area, belakang mushola																												
5	OFFICE	Depan lobby, belakang office, belakang kantin																												
6	REST AREA	Sekitar rest area																												
7	SISI SELATAN	Area samping DMP sampai Machining																												
8	SISI BARAT	Area samping cooling tower samping ex melting chip																												
9	SISI TIMUR	Area samping Machining sampai Nursery ke parkir mobil																												
10	LAPANGAN BOLA	Sekitar lapangan bola																												
11																														
12																														
10																														
Paraf Petugas Kebersihan																														
PIC Area		ARDI																												
Koordinator Area		SURYA NA																												

Keterangan :

- Beri tanggal pelaksanaan potong rumput